

Brukerveiledning Optivend bruk - renhold - vedlikehold

Bruk

Trykk på ønsket kaffevalg
Juster styrke på kaffe hvis ønskelig
Trykk på "start"



Påfyll av kaffe

Åpne døren
Ta av lokket
Fyll på pulverkaffe
Sett på lokket



Daglig rengjøring (ca 1 minutt)

- Åpne døren.
- Trykk på «vaskebøtta».
- Lukk døren.
- Sett den medfølgende beholderen under utløpet.
- Følg instruksjoner i display.
- Vask og tørk maskinen ved behov



Ved behov: Rengjøring av mikser:

1. Åpne døren
2. Snu kanister-utløpet oppover
3. Koble slangen fra mikser
4. Vri låsetappen mot høyre for å løsne mikser
5. Ta den ut, vask, og tørk godt
6. Sett på plass mikseren og vri låsetappen mot venstre
7. Koble slangen tilbake på maskin
8. Snu kanister-utløpet tilbake

