

Brukerveiledning CombiNation F bruk - renhold - vedlikehold

Bruk

Trykk på ønsket kaffevalg
Kaffen er klar

Fylling av kaffekanne:

Løft opp panelet
Plasser kannen under utløp
Trykk på "kanne"
Kaffen er klar
Senk ned panelet

Påfyll av kaffe

Ta av lokket
Fyll på filtermalt kaffe
Sett på lokket



Uttak for te vann

Rengjøring minimum 1 gang per uke

Sett sprutdeksel foran kaffeutløp.
Ved behov: fyll rensetabletter i vaskemiddelbeholderen.
Trykk på menyknappen.
Velg vaskesymbolet.
Trykk på "maskin".
Velg "slå av" - "ikke slå av" etter vask - bekreft med "OK",
(hvis man velger "slå av", må man skru nøkkel på toppen av/på for å starte igjen).
Bekreft at sprutdeksel er på plass med "OK".
Rengjøringen er i gang, og tar 20-25 minutter.

Maskinen kan stilles inn med automatisk rens slik at renseprogrammet igangsettes av seg selv.

