


Brukerveiledning OptiMe XL bruk - renhold - vedlikehold


Bruk

- Trykk for å aktivere skjermen
- Trykk på ønsket kaffevalg
- Juster styrke på kaffe og melk hvis ønskelig
- Trykk på "start"



Fylling av kaffekanne:

- Plasser kannen under utløp
- Trykk på "kanne kaffe"
- Velg styrke på kaffe hvis ønskelig
- Velg antall kopper
- Trykk på "start"



Påfyll av kaffe

- Ta av lokket
- Beholder for hele bønner til venstre
- Beholder for espresso til høyre
- Fyll på hele bønner
- Sett på lokket


Påfyll av kakao og melkepulver

- Åpne døren
- Ta av lokket
- Fyll på kakao og melkepulver
- Sett på lokket



Tømming av grut

- Gir beskjed nederst i display når avfallsbeholderen skal tømmes
- Åpne døren
- Ta ut avfallsbeholderen og tøm den i matavfall
- Legg i ny biopose
- Sett tilbake avfallsbeholder





Daglig rengjøring (ca 2-3 minutter)

- Trykk og hold inne «GJØR DITT VALG» i 2 sekunder
- Under "Rinsing Options", trykk på "Coffee brewer"
- Plasser den medfølgende beholderen under utløpet
- Følg instruksjoner i display
- Når programmet er ferdig, gå tilbake til rensemenyen
- Under "Rinsing Options", trykk på "Instant mixer"
- Følg instruksjoner i display



Ukentlig rengjøring (ca 5-6 minutter)

- Trykk og hold inne «GJØR DITT VALG» i 2 sekunder
- Under "Rinsing Options", trykk på "Clean machine"
- Plasser den medfølgende beholderen under utløpet
- Når maskinen ber om rensetablett legges den i bryggeren
- Følg instruksjoner i display



Ved behov:

Rengjøring av mikser:

1. Åpne døren
2. Snu kanister-utløpene oppover
3. Koble slangen fra mikser
4. Vri låsetappen mot høyre for å løsne mikser
5. Ta den ut, vask, og tørk godt
6. Sett på plass mikseren og vri låsetappen mot venstre
7. Koble slangen tilbake på maskin
8. Snu kanister-utløpene tilbake

